

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: amt@nt-rt.ru

АСМ-1009 Кабель-тестер



Тестер многожильных кабелей. Автоматический контроль 16 кабельных жил с индикацией номера жилы. Определения обрыва, короткого замыкания и перехлёста жил. Передатчик имеет 17 выводов с зажимами "крокодил" и 2 светодиодных индикатора (рабочий режим и низкий заряд батарей), а приёмник имеет 2 вывода с зажимами "крокодил" и цифровой индикатор номера жил и кодов ошибок (14 мм, 7 сегм. ЖКИ, 2 разряда). Потребляемый ток: 2 мА (передатчик) / 25 мА (приёмник). Макс. сопр. кабеля: 10 кОм. Питание: 4 x 1,5 В АА (передатчик) / 4 x 1,5 В АА (приёмник). Габаритные размеры: 125x70x26,5 мм (передатчик) / 125x70x26,5 мм (приёмник). Масса: 355 г (передатчик) / 355 г (приёмник).

Гарантийный срок: 14 месяцев

Особенности

- Автоматический контроль 16 кабельных жил с индикацией номера жилы.
- Определения обрыва, короткого замыкания и перехлёста жил.
- Идентификация металлических трубопроводов.

Стандартная комплектация

- Приёмник - 1 шт.
- Передатчик - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1экз.

Технические характеристики

Функция	Передатчик	Приёмник
Индикатор	2 светодиода ("вкл." / "батарея разряжена")	ЖКИ (2 разряда, 14 мм); 1 светодиод ("вкл.")
Выводы	17 выводов с зажимами "крокодил"	2 вывода с зажимами "крокодил"
Диапазон рабочего напряжения	до 50 В (AC/DC)	до 50 В (AC/DC)
Выдаваемый сигнал	кодированный	-
Максимальное сопротивление кабеля	10 кОм	
Потребляемый ток	2 мА	25 мА
Питание	4 x 1,5 В АА	4 x 1,5 В АА
Габаритные размеры	125x70x26,5 мм	125x70x26,5 мм
Масса	355 г	355 г

Документация: АСТ-1009 руководство по эксплуатации. Редакция: 160201 Дата изменения: 11.05.2016

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.